



profil podłużny


Profil ist. rowu przydrożnego po stronie lewej
od km 0+000 do km 0+410




od km 0+696 do km 0+725



Profil ist. rowu przydrożnego po stronie lewej
od km 0+819 do km 1+012



Profil ist. rowu przydrożnego po stronie prawej
od km 0+764 do km 1+126



WYKAZ WSKAZÓWKA:

- profil istniejący terenu
- profil istniejący rowu lewego
- profil istniejący rowu prawego

[illegible]